

Инструкции за употреба за Мока Експрес

Кафеварка Мока Express е изработена от алуминиева сплав, подходяща за ползване на газ, електрически и стъклокерамични плотове. Когато използвате кафеварката за пръв път, измийте я внимателно с вода и направете едно кафе, което да изхвърлите. Уверете се, че кафеварката е оборудвана с предпазен клапан (5), фуния (2), уплътнение и филтър (3), и че всички са на мястото си.

Налична в 8 размера : За 1-2-3-4-6-9-12-18 чаши

Как да направите кафе

- Напълнете долната част (1) със студена вода. Нивото на водата в долната част не трябва да надвишава индикаторната линия.
- Поставете филтъра с форма на фуния (2) в долния контейнер (1).
- Напълнете филтъра (2) с мляно кафе без да го натискате и отстранете излишното кафе от ръба на контейнера (1).
- Завийте здраво горния (6) и долния контейнер (1), но не използвайте дръжката за опора.
- Поставете кафеварката на източника на топлина; Ако е газов котлон, оставете да се приготвя на бавен огън, така че да не излиза от ръба на горния контейнер
- Когато горния контейнер (6) се напълни с кафе, отстранете кафеварката далеч от източника на топлина.

Съвети за употреба

- Не използвайте твърде фино смляно кафе.
- Съветваме ви да измивате кафеварката само с вода. Не използвайте продукти с абразивни частици. Съдомиялната машина би могла да повреди повърхността на материала.
- Приберете кафеварката само когато всички нейни части са напълно сухи, като внимавате да не ги затворите твърде плътно.

Предпазни мерки

- Никога не използвайте кафеварката без вода.
- Никога не използвайте други екстракти като какао на прах, лайка , инстантно кафе и други разтвори. Те биха могли да задръстят филтъра (3).
- След употреба не отваряйте кафеварката преди да е изстинала.
- Периодично проверявайте филтъра с форма на фуния (2), филтъра (3) и уплътнението. Когато са повредени ги сменете.
- Долният контейнер (1) е предназначен единствено за вода.
- Периодично почиствайте и вътрешността на горния контейнер (4).
- Избирайте резервни части за модела, който използвате.

- Гаранцията не е валидна в случай, че някоя част или аксесоар са заменени с други, различни от оригиналните резервни части.

- Не докосвайте горещите части на кафеварката. Използвайте страничната дръжка и тази на капака.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МЕТАЛНИ ТЕЛОВЕ ИЛИ ПРОДУКТИ С АБРАЗИЧНИ ЧАСТИЦИ.

СЪХРАНЯВАЙТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.