

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Мока Индукция – горният контейнер и капак са произведени от алуминиева сплав, докато долният контейнер и цедката фуния са произведени от стомана.

Кафеварката може да се ползва на газови, електрически, стъклокерамични и индукционни котлони.

Преди първата употреба, измийте кафеварката само с вода и изхвърлете първото направено кафе

Проверете дали кафеварката е окомплектована с клапан за изпускане на парата, цедка фуния, цедка и уплътнения (5-2-3), и всички те са на подходящите места.

Налична в 2 варианта - капацитет 3-6 италиански кафета

Приготвяне на кафе

- Напълнете долния контейнер (1) със студена вода. Нивото на водата в контейнера трябва да не превишава нивото на предпазния клапан
- Поставете цедката фуния (2) в долния контейнер (1)
- Напълнете филтъра (2) с мляно кафе да кафеварки тип мока и махнете остатъците от ръба на долния контейнер (1)
- Затворете горния контейнер (6) и долния контейнер (1) здраво, без да натискате дръжката
- Сложете кафеварката на източника на топлина, ако котлонът е газов, той не трябва да излиза от ръба на долния контейнер (1), ако е електрически, керамичен или индукционен котлон, регулирайте на средна температура и поставете кафеварката на подходящ индукционен котлон
- Когато кафето е готово, махнете кафеварката от източника на топлина
- Ако остане известно количество вода в долния контейнер, това е с цел да се предотврати пренагриване на стените и промяна на цвета на долната част.

Препоръки

- Не използвайте твърде ситно мляно кафе
- Препоръчваме ви да измивате кафеварката само с вода. Не използвайте стоманени (телени) гъби или абразивни продукти за почистване
- Съдомиялната може да промени повърхността на материала
- Сглобете кафеварката обратно когато частите и са напълно сухи и не я затваряйте напълно здраво
- Не махайте силиконовата лента

Предупреждение

- Не използвайте кафеварката без вода
- Не използвайте други екстракти, какао на прах, лайка, инфузии или инстантно кафе. Те могат да запушат цедката (3)
- След употреба, не отваряйте кафеварката, докато не изстине
- Периодично проверявайте цедката фуния, цедката и уплътненията. Ако те са износени или повредени, ги подменете
- Долният контейнер (1) е предназначен само за вода
- Периодично почиствайте вътрешните стени на горния контейнер (4)

- Избирайте резервни части според модела
- Гаранцията престава да бъде валидна, ако някои части или аксесоари се заменят с различни от оригиналните части
- Не докосвайте горещите повърхности на кафеварката. Използвайте дръжката

Не използвайте стоманени (телени) гъби или абразивни продукти

Пазете далеч от деца