

Инструкции за употреба Брика Биалети:

Продуктът е произведен от алуминиева сплав. Когато използвате кафеварката за пръв път, я измийте добре, само с вода. Направете кафе 3 пъти, което изхвърлете, следвайки инструкциите по-долу.

Проверете дали кафеварката е сглобена напълно и правилно. Клапанната система в горния контейнер (2) не може да се маха от колоната, но същевременно трябва бъде подвижна хоризонтално и вертикално.

Проверете дали всички съставни части са налице- клапан, цедка фуния, уплътнение и филтър са правилно сглобени (3), (4), (5).

Как да приготвим кафе

1. Напълнете долния контейнер със студена вода, използвайки горния контейнер за измерване на водата- индикаторната черта на горния контейнер показва нивото на необходимото количество вода. За да направите истинско еспreso е много важно да спазите точните количества вода и кафе.
2. Сложете цедката в долния контейнер
3. Напълнете я с мляно кафе, без да го натискате, като внимавате да не остава кафе по ръба на контейнера
4. Здраво затворете долния и горния контейнер, без да оказвате натиск върху дръжката
5. Сложете кафеварката на източник на топлина. Ако е газов котлон, оставете да се приготвя на бавен огън, така че да не излиза от ръба на горния контейнер
6. След 2-3 минути, струя кафе ще започне да се прецежда и ще чуете характерния за кафеварка Брика звук. Пяната ще се образува след 3-4 секунди. Махнете кафеварката от източника на топлина и разлейте кафето в чаши, като равномерно разпределите пяната и течността.

N.B. Когато кафето е готово, не оставяйте Брика върху източника на топлина. Пяната ще изчезне и кафето може да излезе от горния контейнер

Съвети да правилна употреба

За повече пяна:

Налейте вода в долния контейнер, като използвате горната част, за да измерите точното количество вода. Сложете кафето в цедката, като внимавате да не остават частици кафе по ръба на фунията и контейнера. Затворете добре

За да отворите по-лесно

Повдигнете капака на клапанната система преди да разделите долния контейнер от горния. Кафеварката трябва да бъде на стайна температура.

Внимание:

Не пипайте нагорещените повърхности на кафеварката. Използвайте страничната дръжка и тази на капака.

След употреба, не отваряйте кафеварката преди да я охладите за поне 10 секунди под студена вода.

За да охладите кафеварката, не използвайте прекалено студена вода, заради голямата разлика в температурата.

Препоръчваме измиване на кафеварката само с вода. При измиване не използвайте телени четки или абразивни продукти , които могат да надраскат алуминия, нарушавайки повърхността на продукта.

Не почиствайте кафеварката в съдомиялна. Почистващите препарати за съдомиялна оцветяват в черно алуминия и повреждат повърхността.

Приберете кафеварката само когато всички нейни части са напълно сухи, като внимавате да не ги затворите твърде плътно

Не използвайте кафеварката без вода. Кафеварка, без налята вода в долния контейнер може да доведе до пренагриване на не-метални компоненти, като уплътнения, дръжки.

Не използвайте други субстанции като какао, лайка, инстантно кафе или разтвори, защото те могат да запушат отворите на филтъра.

Периодично проверявайте цедката фуния, филтъра и уплътненията. Ако забележите следи от износване, сменете ги

Долният контейнер е изработен, за да се използва единствено за вода, а не за друг вид течности

Кафеварката не е предназначена за употреба във фурна или микровълнова

Използвайте само оригинални резервни части, подходящи за продукта

Пазете от Деца!

Екологична информация- алуминият е рециклируем материал

Клапан за сигурност на Биалети

Клапанът за сигурност на Биалети е патентован, изработен специално за сигурна употреба с кафеварки. Използването на питейна вода, означава, че може да се натрупа варовик в отвора на клапана, което води до риск, клапанът да не работи правилно. Предпазният клапан на Биалети може да се почиства от варовик. Махнете буталото, което излиза по оста от клапана, когато измивате кафеварката.