

Rohnson

Ултразвуков овлажнител R-9506 Fresh Air



Инструкция за употреба

Благодарим, че избрахте нашия продукт. За да работите по-лесно уреда, моля, прочетете внимателно тази инструкция, преди да използвате уреда и запазете за бъдещи справки. В случай, че се нуждаете от помощ с уреда, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Мерки за безопасност

- 1, Преди да използвате устройството, моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги запазете за целия период на експлоатация.
- 2, Преди включване се уверете, че напрежението на електрическата мрежа съответства на напрежението посочено на тебелата на уреда.
- 3, Поставете устройството върху равна, влагоустойчива повърхност. Разстоянието от стените трябва да бъде не по-малко от 15 cm.
- 4, Не насочвайте дюзата към дървени мебели, електрически уреди, книги и предмети, които могат да бъдат повредени от влагата.
- 5, Не поставяйте овлажнителя на места, изложени на пряка слънчева светлина, високи температури, близо до компютри или други чувствителни електронни устройства.
- 6, Не оставяйте уреда без надзор в затворени помещения, в противен случай върху мебелите и стените може да се появи конденз, затова препоръчваме да държите вратата на помещението, където се използва овлажнителя, наполовина отворена..
- 7, Забранено е използването на устройството на открито
- 8, Използвайте само аксесоари, които се доставят с уреда.
- 9, Не позволявайте на децата да изграят с уреда.
- 10, Това устройство не е предназначено за използване от деца над 8 год. или лица с увреждания, освен ако не инструктирани и наблюдавани от лице отговорно за тяхната безопасност.
- 11, Не включвайте уреда ако няма вода. Изключете уреда от електрозахранването, когато резервоарът за вода се изпразни.
- 12, Не използвайте газирана вода или парфюмни добавки.
- 13, Винаги изключвайте уреда преди да извадите резервоара за вода от уреда.
- 14, Не блокирайте изходите за пара и не допускайте предмети да попадат в тях.
- 15, Не потапяйте устройството, щепсела или захранващия кабел във вода или други течности.
- 16, Не премествайте и не накланяйте устройството по време на работа.
- 17, Винаги изключвайте уреда и изливайте водата от резервоара по време на почистване на уреда, или ако не го използвате.
- 18, Изключете уреда, преди да го местите.
- 19, Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- 20, Преди да използвате уреда, внимателно проверете захранващия кабел и се уверете, че не е повреден. Не използвайте уреда, ако захранващият му кабел е повреден.
- 21, Не разглобявайте устройството сами, ако откриете някаква неизправност, обърнете се към най-близкия оторизиран сервизен център.
- 22, Редовно почиствайте уреда; не допускайте появата на пукнатини по разпръсквателя
- 23, Само за домашна употреба

Съгласно инструкция: EN 60335-2-98:2003/A11:2019:

- Имайте предвид, че високите нива на влажност могат да насърчат растежа на биологични организми в околната среда.
- Не позволявайте зоната около овлажнителя да стане влажна или мокра. Ако възникне влага, спрете потока на въздуха. Ако изходният обем не може да бъде намален, използвайте периодично овлажнителя. Не позволявайте абсорбиращи материали, като килими, завеси, завеси или покривки, да се намокрят.
- Изключете уреда от контакта по време на пълнене и почистване.
- Никога не оставяйте вода в резервоара, когато уредът не се използва.
- Изпразнете и почистете овлажнителя преди съхранение. Почистете овлажнителя преди следващата употреба.

Преди първа употреба

Разопакувайте устройството и извадете опаковъчните материали. Разгледайте уреда за щети. Не включвайте уреда, ако има някакви повреди по него.

Забележка:

Ако устройството е било изложено на отрицателни температури, преди да го включите за първи път, дръжте го на стайна температура за 30 минути.

Използвайте уреда при температура от +5 до + 40 ° C, а относителната влажност под 80%. температура на водата не трябва да надвишава + 40 ° C.

Преди да включите уреда, уверете се, че напрежението на електрическата мрежа съответства на напрежението на уреда.

Начин на употреба

Разопакувайте устройството и премахнете всички опаковъчни материали. Проверете устройството за повреди. Ако има някакви повреди, не включвайте устройството

Забележка:

- Ако овлажнителят е бил изложен на отрицателни температури, тогава преди да го включите за първи път се препоръчва да го съхранявате на стайна температура в продължение на 30 минути. -

използвайте овлажнителя при стайна температура от +5 до + 40 ° C и относителна влажност не по-малко от 80%.

- Температурата на използваната вода не трябва да надвишава + 40 ° C.

Преди включване се уверете, че напрежението на електрическата мрежа съответства на напрежението на устройството.

1. Свалете горната дюза за разпръскване, напълнете резервоара за вода с необходимото количество вода и закрепете горния капак
2. Включете овлажнителя в захранването.
3. Натиснете бутон "POWER", за да включите овлажнителя.

4. Натиснете бутона “MIST” и уреда ще работи на ниско ниво на овлажняване, ако натиснете бутона отново уреда ще работи на високо ниво на овлажняване.

Функция за добавяне на аромат: Добавете ароматно масло директно в резервоара за вода, за да го използвате за ароматизиране.

5. Ако в резервоарът няма вода, ще започне да мига червена индикаторна светлина, налейте вода в резервоара или натиснете бутона “POWER”, за да изключите овлажнителя.

Почистване и поддръжка

Внимание:

1. Винаги изключвайте устройството и изваждайте щепсела от контакта преди почистване.
2. Твърдата вода причинява появата на котлен камък върху „разпръсквателя” и в работната камера; това води до неправилна експлоатация на уреда и до поява на бели отлагания върху вътрешната част на уреда. За да го избегнем:
3. Използвайте преварена вода или вода, която е стояла известно време, вода, пречистена с филтър или дестилирана вода;
4. Сменяйте често водата в резервоара.
5. Веднъж седмично внимателно измийте резервоара с неутрален препарат за измиване. След това го изплакнете обилно с вода.
6. Добавете 5-10 капки от почистващия препарат на „разпръсквателя”; изчакайте около 2-5 минути. Използвайте четката, за да отстраните отлагането от повърхността на „ разпръсквателя “

Забележка:

Като почистващ препарат за „разпръсквателя” можете да използвате препарат за отстраняване на котлен камък за нагревателни кани.

Не потапяйте уреда във вода или други течности.

Съхранение

Преди съхранение, излейте вода от резервоара. Не съхранявайте уреда с вода в резервоара за вода.

Съхранявайте овлажнителя на сухо и хладно място, недостъпно за деца.

Отстраняване на неизправности

Преди да се обърнете към сервизния център, прегледайте следните проблеми:

Проблеми	Причина	Решение
Индикатора за захранване не свети и не излиза пара	Липса на напрежение и на захранване	-Включете уреда -Включете в друг контакт и се уверете че работи нормално

Индикаторната лампа свети червено и не излиза пара	Няма вода в резервоара	Напълнете резервоара с вода
Парата има лоша миризма	Нормално е при първа употреба	Махнете капака на резервоара, изсипете водата и го оставете за 12 часа на тъмно и сухо място
	Мръсна или застояла вода в резервоара	Изключете уреда, извадете резервоара, излейте водата от него и напълнете резервоара с преварена или дестилирана вода
От уреда излиза малко количество пара	Запушен разпръсквател	Изключете уреда и почистете разпръсквателя
Появява се нетипичен шум по време на работа	Уредът е поставен на неравна и нестабилна повърхност	Изключете уреда и го поставете на равна повърхност

Забележка:

Неспазването на правилата за почистване на уреда от котлен камък причинени от твърда вода, може да повлияе на цялостната работа на уреда. В този случай почистете уреда. Ако водата е прекалено твърда, използвайте домашни филтри за пречистване на водата или смесване на вода с дестилирана вода в съотношение 1: 1.



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

